

HS-50-1 ヒーター HOZAN




交換方法

- 1 ビットホルダー根元の黒い樹脂部を反時計方向に回してビットホルダーを取り外します。ビットがフリーになりますから紛失に注意してください。
- 2 ヒーターの爪をマイナスドライバーなどで起こします。爪を起こさないとコテ本体を傷つけます。11mmスパナで反時計方向に回してゆるめ、引き出します。
- 3 写真に示す5カ所○印のハンダ付けを外し、新しいヒーターを元のようにハンダ付けします(ビット側からの4本のリードはハンダ付け済み)。元のように組み立てます。



ステーションからのリード線 被覆の色

ビット側 →



MADE IN EU 09.07