

HOZAN

CL-905-4

微差圧計

製品情報

こちらの製品情報は微差圧計を交換するときにお使いください。初めてご購入(取り付け)の際は、シートに梱包されているブース本体の取扱説明書をお読みください。取扱説明書は当社Webサイトでも公開しております。

各部の名称と入組明細



ACアダプター



結束バンド×4



USBケーブル



シリコンチューブ
(1m)×2



固定台×2

仕様

定格電圧	DC5V
消費電力	0.4W
測定範囲	0~35.0Pa(差圧)、 0~50.0℃(温度)、 30~80%RH(湿度)
使用環境	0~50℃、0~100%RH (結露なきこと)

外形寸法	85(W)×43(H)×60(D)mm (突起部含まず)
重量	55g
適応機種	CL-905/CL-905-A/CL-909

■ ACアダプター、USBケーブル、
シリコンチューブ 付

注意文の警告マークについて

この製品情報ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠ 警告 …死亡、重傷をともなう重大事故のおそれがある内容のご注意

⚠ 注意 …傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意

なお、**⚠ 注意** として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠ 注意

1. ACアダプターは付属のものを使用してください。
2. 分解、改造をしないでください。

用意するもの

● ニッパー

取り外し方法

交換する微差圧計と同じ場所に取り付けますので、取り外し前に設置位置、状態、配線をよく確認してください。

- 1 交換する微差圧計から、シリコンチューブ2本とUSBケーブルを取り外します。取り外すときは落下しないように本体を保持してください。
- 2 本体を固定している結束バンドをニッパー等で切断し、取り外します。

取り付け方法

ACアダプター、USBケーブル、シリコンチューブは交換し、取り外した微差圧計と同じように本体を設置してください。

設置位置や設置方法を変更する場合は、ご使用ブースの取扱説明書を参照してください。

取り付け後、2秒ごとに差圧、温度、湿度の表示が切り替わることを確認してください。

⚠ 注意

シリコンチューブはニップルの奥まで差し込み、圧迫や折れなどによる変形がないよう取り付けてください。
HIGH側・LOW側を異なった長さで切断したり、どちらか一方を外したりしないでください。

交換部品

品番	品名
CL-905-5	シリコンチューブ(1m×2本)



ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】