



本製品は温湿度センサです。
用途以外には使用しないでください。

HOZAN

DT-525-1

温湿度センサ

業務用

取扱説明書

このたびはホーザン DT-525-1 温湿度センサをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品はDT-525用の追加・交換用温湿度センサです。



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。

 拡大損害が予想される事項	 必ず行う
 禁止行為	 めれ手禁止
	 水ぬれ禁止

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

各部の名称



梱包内容



温湿度センサ



マグネットシート ×2

用意するもの

- DT-525 温湿度ロガー

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

 警告 死亡、重傷をとともう重大事故のおそれがある内容のご注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
	濡れた手で操作しない。	感電のおそれがある。
	湿気の多い場所や水のかかる場所で使用しない。	

本体の使用方法

準備

1. 温湿度センサを任意の位置に設置する

付属のマグネットシートを温湿度センサの裏面に貼り付けると、スチール面に固定することができます。固定したい場所にもう一方のマグネットシートを貼ると、スチール面以外でも固定できます。

 注意 器物損傷のおそれがある。	
	磁気に弱いもの（磁気を使用したカードなど）にマグネットを近づけないでください。



本体の使用方法

準備

2. DT-525 本体に温湿度センサの端子を接続する



注意 故障のおそれがある。



通信を目的としない機器（マイクやイヤホンなど）を接続しないでください。

3. DT-525 本体を電源に接続し、2で接続したチャンネルの温湿度が表示されることを確認する

メンテナンス・保管方法

本体の保守、お手入れ



注意 表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。



樹脂部分にはシンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。

保管方法



注意 ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

精度確認について

一定期間ご使用後の校正は当社までご依頼ください。校正の周期については、当社での基準はございませんので、お客様において任意の校正周期を設定してください。

なお、当社の校正業務に使用する標準器は、一年に一度の定期校正を実施しております。

校正ご依頼時の品番

品番	品名	備考
DT-525-1CA	校正料 (校正証明書・成績表・チャート付)	※ ご購入者名入り証明書を作成しますので、 ご注文時に会社名等が必要です。 ※ 商品は含まれません。

製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

故障かな?と思ったら

よくあるご質問 (FAQ)

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

<http://faq.hozan.co.jp/support/>



お問い合わせ窓口

ホーサン テクニカルホットライン

06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



基本仕様

測定範囲	0~50.0℃(温度) 30~80%RH(湿度)
分解能	0.1℃ / 1%
確度	±1℃ / ±10%RH
使用環境	0~50℃/30~80%RH(結露なきこと)
外形寸法	27(W)×17(H)×37(D)mm(突起部含まず)
センサケーブル長	0.9m
重量	20g

■ マグネットシート ×2 付

製造元 **ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

<https://www.hozan.co.jp/>