

HOZAN

H-274

ビット (H-270用)

HOZAN

H-274



MADE IN JAPAN

ホーサン株式会社
<https://www.hozan.co.jp/>


23.08

ビットの交換方法

⚠ 注意

ビットの交換は、電源プラグをコンセントから抜き、常温になってからおこなってください。感電ややけどのおそれがあります。

- 1 ビット固定ネジを2周ほど緩めてビットを取り外します。



- 2 新しいビットを挿入します。
凸部を合わせ、奥まで押し込んでください。



- 3 ビット固定ネジを締めます。
締めすぎるとネジやヒーターが破損するおそれがあります。
緩すぎるとビットが抜けてしまうので、ネジを締めた後、ビットを軽く回したり、引っ張ったりして、ガタつきがなく、抜けないことを確認してください。
- このビットの先端は鉛フリーハンダで覆っており、少し長く空焼きすると焼き付きをおこします。初めて通電されるときは、新しいハンダを盛ってから使用してください。
 - 収納の際は、一度ハンダをふき取ってから新しいハンダで先端を覆い、電源を切ってください。
 - 絶対にヤスリがけしないでください。

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】