HOZAN USB cam software2 操作マニュアル

アプリケーションガイド

ソフトは撮影画面と編集画面で構成されており、 画面左上のアイコンで切り替えます。



00 2

C

E.

1 5

撮影画面の構成



- 1. 設定ウィンドウ (P.3) 保存先・画質・保存解像度等の設定を行います。
- 2. プレビューウィンドウ (P.4) 現在撮影中の内容を表示します。
- 3. サムネイルウィンドウ (P.4) 撮影された画像を表示します。
- 4. プレビューツールパレット (P.5)

回転・拡大/縮小・撮影等の基本的な操作を行います。

撮影画面の構成

1. 設定ウィンドウ

設定 · 各種設定

[保存先設定]

画像・動画・PDFの保存先を任意で設定します。

[画像調整]

表示画像の調整を行います。ホワイトバランス、露出のみオー トに対応しています。他の項目は手動での設定になるため、 「自動」にチェックを入れることはできません。 カメラ制御タブでは、露出の調整のみを行います。露出以外の

操作はプレビューツールパレット (P.4) で行ってください。 ここで行うと適切な画像情報が得られなくなるおそれがあり ます。

画像の調整タブの逆光補正は、カメラ制御タブの露出がオート (「自動」にチェックが入っている)の場合のみ使用可能です。 露出がオートでない場合は使用できません。

-

[表示言語]

アプリケーション内での表示言語の変更を行います。

[このソフトについて]

ソフトのバージョン情報、その他ホーザン 商品情報をご覧いただけます。

•

.

静止画保存形式	.jpg
---------	------

動画保存サイズ(表示画面解像度) 1280 × 960 640×480 V 640×480 $rac{800 imes 600}{1024 imes 768}$ 1280×960 2592×1944 1280×720 静止画保存サイズ 1280 × 960

640	×	480	\mathbf{v}
640 200	×	480 600	
 1024	Ŷ	768	
1280	××	960 1944	
1280	X	720	

静止画保存形式の設定

PDF/BMP/JPG/PNGから選択します。

動画保存サイズ (表示画面解像度)の設定

プレビューウィンドウでの表示解像度、 動画の保存サイズは、ここの設定で決まります。 ※ デフォルト設定値 1024×768 ※ 2592×1944での動画保存はサポート しておりません。

静止画保存サイズの設定

静止画での保存解像度は、ここの設定で決まります。 ※ デフォルト設定値 1024×768

静止画保存フォルダ	
Concernation Condition Content of the	参照
PDF保存フォルダ	*82
動画保存フォルダ	
The second state of the se	参照

(ACCOUNT)				自動
明るさ(目)		0	128	
コントラスト(<u>C</u>)	-0		32	
色合()(H)		0	0	
鮮やかさ(S)	-0		32	
量却月度(P)	-0		32	
ガンマ(<u>G</u>)		0	120	
ホワイト バランス(単)		0	4650	V
逆光辅正(<u>B</u>)			72	
ゲイン(G)	0			
色の使用()		PowerLine の頻度(P) (ちらつき捕正)	50 Hz	•



撮影画面の構成

2. プレビューウィンドウ

動画保存サイズ (表示画面解像度) で選択した解像度でプレビューウィンドウのサイズが 決まります。()はアスペクト比。



※ 24型ワイドモニター (モニター側解像度設定 1920×1080) での表示イメージです。

3. サムネイルウィンドウ



※パソコンにインストールされているソフトによって異なります。

4. プレビューツールパレット



ヒント

 ● パレットが図のような状態のときは[動画保存サイズ]と[静止画保存サイズ] が 一致しており、表示画像を拡大/縮小して撮影ができます。

	• • • • •
--	-----------

 ● パレットが図のような状態のときは[動画保存サイズ]と[静止画保存サイズ] が 一致しておらず、表示画像を拡大/縮小しての撮影はできません。

|--|--|

● [動画保存サイズ]で1280×720、2592×1944を選択した場合は表示画像 を拡大/縮小しての撮影、動画の保存はできません。



Ц		٥
رليل	لعا	0

▶ 撮影画像は取り込んだ際の 「年月日・時間」 がファイル名となり、保存されます。



編集画面の構成



- 1. ドキュメントツールパレット(P.7) 画像挿入・印刷・削除設定を行います。
- 2. プレビューウィンドウ (P.8) サムネイルウィンドウで選択した画像を表示します。
- 3. 測定ツールパレット (P.9) 画像内のサイズ測定を行います。
- 4. サムネイルウィンドウ (P.4) 保存された画像を表示します。
- 5. 編集ツールパレット (P.11)

回転・拡大/縮小・撮影等の基本的な操作を行います。

編集画面の構成

1. ドキュメントツールパレット



上書き保存



削除

名前をつけて保存

PDF

PDF保存



任意のフォルダから画像(PDF/ BMP/JPG/PNG)を開く



印刷プレビュー画面の下図アイコンは ご使用いただけません。ご了承ください。





撮影したファイルの詳細情報を一覧表示

[名前・種類・更新時間・サイズ・解像度]

名前	種類	更新日時	サイズ	解像度	
20140912142116.jpg	. JPG	2015/06/01 15:29:48	218 KB	1024*768	
20140912142144.jpg	. JPG	2015/06/01 15:30:08	198 KB	1024*768	
20140912142217.jpg	. JPG	2015/06/01 15:29:54	183 KB	1024*768	
20141016153603. jpg	. JPG	2015/04/21 9:41:27	72 KB	640*480	



000 000 撮影したファイルの縮小版を一覧表示 000

[サムネイル]



2. プレビューウィンドウ

サムネイルウィンドウで選択した画像の表示や、分割画面による比較等を行います。 動画 (AVI) については、別ウィンドウ※ (Windows Media Plaver等) にて表示されます。 ※パソコンにインストールされているソフトによって異なります。



ヒント

編集画面での右記2機能は、別ウィンドウで表示されます。

Windows Media Plaver:

Windowsに付属するマルチメディア コンテンツ再生ソフトウェアの名称 ペイント: Windowsに付属するグラフィック

ソフトウェアの名称



動画(AVI)再生時

ペイント編集時

3. 測定ツールパレット

計測機能の使用前に校正が必要です。以下の手順に沿って校正を実施してください。

校正方法

まず、寸法基準となる物 (スケール、ミクロメーターなど)を撮影し、編集ウィンドウに移動します。

サムネイルより寸法基準となる画像を選択し、プレビューウィンドウに表示させます。

2 編集画面の ボタンをクリックすると、校正ウィンド ウが表示されますので、校正タブを選択します。 初期状態では選択できるデータはありません。

各項目について

ID	÷	自動で決定されます。
画素数(pix)	;	選択した範囲のピクセル数が表示されます。
校正長さ	;	選択した範囲の実際の長さを入力します。
校正名称	;	設定した値に名前をつけることができます。
校正長さ単位	;	校正時の寸法基準の単位を設定します。

3 撮影した寸法基準となる画像の、基準となる長さの始点・ 終点を画像上でクリックします。

【例】スケールで、10mm離れた点2点を選ぶ





次に校正名称の項目をクリックして任意の名称を入力 します(校正名称は登録しなくても使用できます)。 これで校正が完了しました。

登録した校正値を使用するには、使用する校正値の いちばん左の空欄をクリックして行を選択した状態で 校正値決定ボタンを押します。 【例】

10mmの範囲を基準とした場合 校正長さには「10」を入力、 校正長さ単位は「mm」を選択

使用中の校正値には、このマークが 表示されます。



校正値の変更・削除について

倍率の変更、作動距離の変更のたびに、校正を行う必要があります。 別の校正値を使用する場合は、校正ウィンドウを開き、変更したい校正値の行を選択します。 その後、校正値決定をクリックすると変更できます。 校正値削除ボタンで登録済みの校正値を削除できます。 ※使用中の校正値は削除できません。



● 保存前 (編集中) であれば何度でも変更可能です。

測定結果の保存方法

■ ボタンをクリックすると、右のような測定結果 ウィンドウが表示されます。

計測機能を使用すると、自動的に計測結果がウィンドウに 表示されます。

測定結果はウィンドウ右下のWordまたはExcelエクスポートをクリックすると保存できます。

測定結果・校正	_ _ ×
測定結果校正	
1直線 長さ=1.889 mm	
2折れ線 周(線)長=14.899 mm	
3円心2点間距離 半徑1=0.520 mm 間(線)是1=0.520 mm 面積1=0.850 mm 長元=4,431 mm 半径2=1047 mm 割(線)長2=6.581 mm 面積2=3.446 mm ²	
4円頭 半径=1.902 mm 角度=309.365° 間(線)是=8.940 mm 面積=9.769 mm	
5角度 角度=80.384°	
6四点角度	
	WordIDZ#-+ ExcelIDZ#-+

測定ツールパレット 機能説明



※編集中のすべての文字に反映されます(入力済みの丁テキストには反映されません)。

5. 編集ツールパレット

ペイント編集・カット・画面表示等の基本的な編集を行います。 (下記以外のボタンはP.5をご覧ください。)



最新版ソフトウェアについて

最新版のソフトウェアは当社Webサイトでインストールできます。 ホーザン総合サイト > サポート&サービス【ソフトウェアダウンロード】 https://www.hozan.co.jp/support/download/



よくあるご質問(FAQ)

Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を製品カテゴリごとにまとめて 紹介しています。 ぜひご活用ください。 http://faq.hozan.co.jp/support/







E-mail: th@hozan.co.jp 【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】 https://www.hozan.co.jp/





本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12 https://www.hozan.co.ip/

