

### 導電性マットなどへの取り付け方

- F-29-2 ポンチセット、かなづち、金床、木片などを用意します。
- 1 木片の上でポンチセットの穴あけ用ポンチを使って、導電性マットなどに下穴をあけます。
  - 2 下図のようにジャンパホックをマットに通します。
  - 3 金床の上でポンチセットのかしめ用ポンチとかなづちを使ってジャンパホックをかしめます。
- ※ ジャンパホックは特殊なサイズです。かしめには必ず F-29-2 ポンチセットをご使用ください。

