HOZAN

製品情報

CL-905-50（50Hz用）
CL-905-60（60Hz用）
ダウントランス

このたびはホーザン CL-905-50/60 ダウントランスをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになったあとも大切に保管してください。

仕　様

品番	入力電圧	出力電圧	容量
CL-905-50	AC100V(50Hz)	AC48V	100W
CL-905-60	AC100V(60Hz)	AC55V	

注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 …死亡、重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。
正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠警告

1. 本機はCL-905（100V仕様）のファンの回転数を落とし、作動音を静かにするための専用ダウントランスです。他の機器類の接続や他の用途には使用しないでください。
2. 日本国内(AC100V入力)でのみ使用が可能です。
3. 50Hz、60Hzそれぞれ専用のトランスが必要です。ご使用地域の電源周波数をご確認のうえ、ご使用ください。
4. 付属のトランスメーカーの取扱説明書も、あらかじめよくお読みください。

CL-905の設定

1 シートの合わせ目（面ファスナー）やシートと床に隙間がないようにします。

⚠注意

既定の陰圧や換気回数が低下するため、隙間がないようにしてください。

2 ダンパは1カ所のみ開き、外気を導入します。それ以外のダンパはすべて閉じます。内部レイアウトや設置場所の条件に合わせて、操作するダンパを決めてください。

3 外気導入するダンパは右図のようにファスナーを調節してください。
この状態に設定すると、ご使用地域の電源周波数において
陰圧：2.5Pa　換気回数：12回／h 以上※
での運転ができます。
※ CDC(米国疾病管理予防センター)の要求事項に準拠しながら静音化できます。
ブース最大拡張時の値です。



ご使用方法

⚠警告

可燃物のあるところや水のかかる場所に設置しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。

1 CL-905のファンフィルターユニット（FFU）の電源スイッチがOFFになっていることを確認し、FFU側の電源プラグをダウントランスのコンセントに接続します。

2 ダウントランスのプラグを設置場所の100Vコンセントに接続します。

3 FFUの電源スイッチをONにし、運転が始まったことを確認してください。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

06-6567-3132 E-mail：th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

ホーザン株式会社

本社　〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL（06）6567-3111 FAX（06）6562-0024

20.11