

# 差替ナットドライバーセット

**D-36** 

**NUT DRIVER SET** 

### ご使用上の注意

#### ⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

#### 

1.仕様・適応サイズ以外に使用しないで〈ださい。 2.ハンマーなどでたたかないで〈ださい。

### **Precautions**

**∆**Warning

Do not use on energized places.

#### **∆**Caution

- 1. Do not use for other than specified screws.
- 2. Do not strike with a hammer and such.

入組明細 Contents				
対辺サイズ Size of hexopposite sides mm	ボックス外径 Outer diameter mm	ボックス深さ Depth of cavity mm	軸長 Shaft length mm	軸径 Shaft diameter mm
4	6.3	1 0	100	6.3
4.5	7			7
5	8.5	13		5
5.5				
6	9.5			
7	1 1			
8	1 2			
1 0	1 4			

# ホーザン株式会社