

HOZAN

製品情報

F-126

アースターミナル



4962772091265

各部の名称と入組明細



MADE IN CHINA

ご使用上の注意

警告


1. アース線は必ずアース接続してください。アースされていないと、デバイスを損傷するおそれがあります。
2. アース線やバナナジャックに活線を接触しないでください。感電のおそれがあります。

ご使用になるまえに

製品には万全を期しておりますが、安全のため、お持ちのテスターなどで、本体のバナナジャックーアース線先端間の導通を確認してください。

ご使用方法

- 1 本体を2本の取付ネジで、作業台下に固定します。
(本体上面の溝に、下から取付ネジを差し込んでください)
- 2 アース線を、アースされた端子台に接続します。



ご使用方法

- 3 写真のように、リストストラップやアングルストラップを接続して使用します。



F-154 リストストラップの接続例



F-142 アングルストラップの接続例

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail: th@hozan.co.jp
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の
10:30~12:00、13:00~17:00】