

鉛フリー ハンダ対応

⚠ 注意

N)

28

 ∞

このビットの先端は鉛フリーハンダで覆っており、少し長く空焼きをすると焼き付きをおこします。

初めて通電されるどきは 新しいハンダを盛ってから 使用してください。

収納の際は、一度ハンダをふきとってから新しいハン ダで先端を覆い、電源を切ってください。

先端以外は、特殊鉄メッキにクロム皮膜です。絶対 にヤスリがけしないでください。

⚠ Caution

This tip is covered with lead-free solder which is easily burned and stuck if heated without using even for a short time.

Tin with solder when energize for the first time. Turn off the power after wipe the used solder and tin with new solder.

Do not file this tip since the area other than the point is covered with iron and chromium plate.