

HOZAN

L-505

マグネットベース

業務用



本製品は自由度の高いマグネット
固定のベースです。用途以外には
使用しないでください。

取扱説明書

このたびはホーザン L-505 マグネット
ベースをお買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。本製品は強力マ
グネットで磁性のある面に固定できるベ
ースです。金属プレートが付属している
ため、磁性がない面にも自立します。



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、
お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。
この取扱説明書には下記のマークをつけています。


 拡大損害が予想される事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

もくじ

各部の名称	2-3
安全上のご注意	3
使用方法	4-6
・準備	4-6
メンテナンス・保管方法	7
製品の廃棄について	7
故障かな?と思ったら	7
お問い合わせ窓口	8
基本仕様	8
交換部品	8

各部の名称



梱包内容



本体

軸A・固定ノブAは分解して梱包しています。「本体の使用方法」の手順に沿って、取り付けてください。



取扱説明書




ベースプレート



軸B (長軸)

各部の名称

寸法図



安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項 ⓧ 禁止行為 ⚠ 必ず行う

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠ 警告 …死亡、重傷をとともう重大事故のおそれがある内容のご注意

⚠ 注意 …傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意

なお、⚠ 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。



注意

傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
ⓧ	分解・改造しない。	ケガ・故障のおそれがある。
ⓧ	磁気の影響を受けやすいものをマグネット部に当てない。	
⚠	軸の位置を変更するときはノブを緩めてから行う。	ケガ・観察対象物破損・器物損傷のおそれがある。
⚠	ノブの操作は必ず軸を保持しながら行う。	

使用方法

準備

サビ防止のため、吸着面や軸に油をひいています。油をふきとってからご使用ください。

1. ベースプレートを任意の位置に設置し、その中央に本体を置く

使用方法

準備

2. マグネットスイッチをONにして本器を固定する



注意 故障・器物損傷のおそれがある。




ON、OFF共にマグネットスイッチを端まで回してください。特にON側を確実にしないと、磁力が最大に発揮されず、倒れる場合があります。




おすすめ提言

磁石がつく面には本体を直接設置できますが、設置面に傷がつきやすいため、ベースプレートの使用をお勧めします。



3. 固定ノブAを緩め、軸Aを一旦取り外す



4. カメラを取り付ける

カメラ側のカメラネジ（メネジ）に本器のカメラネジ（オネジ）を取り付けます。2、3周ほどネジを締め込んだあと、ロックリングを回し、カメラを固定します。



5. 軸Aを取り付ける


挿入口は2種類あります。軸は8mmφ（大きい方）の穴に入れてください。軸の挿入部はバネが効いているため、そのままでは軸は入りません。固定ノブを緩め、写真のように外枠を押し込みながら、軸を挿入してください。



注意 器物損傷のおそれがある。



軸Aを確実に固定するため、必ず軸を貫通させてください。



軸の挿入口がふさがってしまった場合

内側の部品を押さえた状態で外枠のみを回転させて戻します。

使用方法

準備

6. 5を軸Bに取り付ける

7. 位置決めを行う

まず固定ノブBを緩め、軸Bの高さ・角度・軸の突き出し量を決定し、ノブを締めます。次に、固定ノブAを緩め、軸Aの方向(カメラの向き)を決定し、ノブを締めます。



注意 器物損傷のおそれがある。




ノブの操作は必ずカメラを保持しながら行ってください。カメラを装着した状態でノブを緩めると、急に軸が動きカメラを落下させるおそれがあります。



カメラの重さや軸の位置により、本体が倒れる場合があります。ご使用前に、必ず安定していることを確認してください。

いろいろなレイアウトが可能です。



使用方法

準備

ロックリングが固く締めカメラを取り外せない場合

軸Aを本体に取り付け、しっかりと固定ノブで固定します。
カメラをゆっくりと回転させて取り外します。

付属の軸B（長軸）について

軸Bを付属の軸B（長軸）に付け替えると、カメラの位置決めの範囲が広がります。



注意 故障のおそれがある。



カメラの重さや軸の位置により、倒れる場合があります。特に軸B（長軸）の使用時は不安定になりやすいため、ご使用前に、必ず安定していることを確認してください。

メンテナンス・保管方法

本体の保守、お手入れ



注意 表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。



シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。

- 柔らかい布で乾拭きしてください。

保管方法



注意 ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

製品の廃棄について

廃棄するときは各自自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

故障かな?と思ったら

製品に異常を感じたら、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

よくあるご質問 (FAQ)

Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を製品カテゴリごとにまとめて紹介しています。
ぜひご活用ください。



<http://faq.hozan.co.jp/support/>

お問い合わせ窓口

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00, 13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



基本仕様

吸着力	800N
重量	1.5kg
カメラネジ	1/4"×20山 (JIS B7103)

■ ベースプレート、長軸 (300mm) 付

オプション

Webサイトに交換部品などの情報を掲載しております。



オプション

品番	品名	仕様
L-808-3	ネジ変換アダプター	カメラ取付ネジ(1/4"×20山)をM4ネジに変換するアダプター

マイクロスコープの選定をサポート

zoom & focus



Zoom & Focus

製造元 **ホーザン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

<https://www.hozan.co.jp/>