


# L-KIT754/774

## マイクロSCOOP (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。



## 【明細表】

**L-KIT754**

|          |           |
|----------|-----------|
| L-836    | USBカメラ    |
| L-600-12 | レンズ       |
| L-803    | フレキシブルアーム |

**L-KIT774**

|          |           |
|----------|-----------|
| L-836    | USBカメラ    |
| L-600-35 | レンズ       |
| L-803    | フレキシブルアーム |


### 組み立て方法

**1** アームの設置


フレキシブルアームを作業台等に設置します。  
詳細は取扱説明書をご参照ください。

**2** カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。

**3** カメラ・レンズの取り付け

アーム先端のカメラネジ (オス) に、  
カメラ側のカメラネジ (メス) を接続します。



## 技術的なお問い合わせ

**ホーサン テクニカルホットライン**  
☎06-6567-3132 E-mail : th@hazan.co.jp  
【月曜日から金曜日 (祝日を除く) の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上にてご購入いただけます。

ホーザン O-OO(製品の品番) 検索

マイクロSCOOPの選定をサポート

**zoom & focus**



Zoom & Focus 検索

### ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024