


L-KIT857/858/859/860

マイクロ스코ープ (モニター用)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。



【明細表】

L-KIT857

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-803	フレキシブルアーム

L-KIT858

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-803	フレキシブルアーム
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT859

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-803	フレキシブルアーム
L-703	LEDライト

L-KIT860

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-803	フレキシブルアーム
L-718	LEDライト

【各種照明】



L-711



L-711-1



L-703



L-718


組み立て方法

1 アームの設置


フレキシブルアームを作業台等に設置
します。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

2 カメラとレンズの接続


カメラ、レンズの保護キャップを
外し、ねじ込んで接続します。

**3** カメラの取り付け

アーム先端のカメラ
ネジ (オス) に、
カメラ側のカメラネジ
(メス) を接続し
ます。



L-803
フレキシブルアーム カメラネジ (オス) カメラネジ (メス) ※
※2カ所あります。どちらかをご使用ください。


**4** 照明の取り付け

照明を取り付けます。
照明の取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

L-711 LEDライトの取り付けについて

レンズにレンズアダプターを取り付け、レン
ズアダプターに照明を取り付けてください。
※ レンズアダプターの取付方法はL-630
取扱説明書を参照してください。

※ 写真のベース・カメラは入組品とは異なります。



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上でご購入いただけます。

ホーサン O-OO(製品の品番) 検索

マイクロ스코ープの選定をサポート

zoom & focus



Zoom & Focus 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024