

プライヤー

P-211Z-150

SLIP JOINT PLIERS

ご使用上の注意

<u>▲警告</u>

電気が流れている個所には使用しないでください。

長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油して〈ださい。 摩耗・ガタを防 ぎます。

Precautions


∆Warning

Do not use on energized places.

Daily care

Lubricate the joint with light oil periodically to keep in good condition.

アゴの深さ A : 22mm ジョイント移動寸法 B : 9mm



Depth of jaw (dimension A in the illustration):22mm

Moving distance of joint (dimension B in the illiustration):9mm