

HOZAN
Z-680
電工ナイフ

HOZAN

Z-680
電工ナイフ

製品情報



4962772096802



このたびは ホーザン Z-680 電工ナイフをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

警告 …死亡、重傷をともしう重大事故の発生を想定しての注意

注意 …傷害や物的損害を想定しての注意

なお、特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。


ご使用上の注意

警告

- 1 電気が流れている個所には使用しないでください。
- 2 使用時や替刃交換時はケガをしないよう十分ご注意ください。
- 3 使用後は必ず刃をグリップに収納してください。
- 4 振動や衝撃のない安定した場所で使用してください。
- 5 ハンマーで叩くなど、無理な力を加えないでください。
- 6 センターネジ・センターナット以外のネジを緩めたり、取り外したりしないでください。
- 7 直下で温める等、熱を加えないでください。
- 8 刃は必ず純正品を使用してください。
- 9 落下・紛失しないよう十分ご注意ください。
必要に応じてストラップ等をご使用ください。

表面

※刃にHOZANのロゴがある方が表面です。



各部の名称



※刃にHOZANのロゴがある方が表面です。



電工ナイフの開閉について

- 刃は2段階に開きます。



- 使用後は必ず刃をグリップに収納してください。

⚠ 注意

刃を収納するときは両手でおこない、ケガをしないよう十分ご注意ください。



- 刃の開閉の調整

刃の開閉が固い場合は、背面のセンターネジを押さえながら、表面のセンターナットを少し緩めてください。

⚠ 警告

緩めすぎると、刃にガタつきが生じたり、刃が抜け落ちたりするおそれがあり、危険ですのでご注意ください。



お手入れ・保管方法

- 水に触れたり汚れたりした場合は、できるだけ早くふき取ってください。
- ネジなどの部品にゆるみがないか定期的に点検してください。
- 子どもの手の届かない安全なところに保管してください。
- 防錆をおこなって保管してください。

交換部品

品番	品名	仕様
Z-680-1	替刃	Z-680用
Z-680-2	センターネジセット	センターネジ、センターナット各1本 ※紛失時にお買い求めください。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】