L-850

L-509

L-819 *

1 - 521

※ L-KIT530には 付属しません。

L-KIT526/527/528/529/530

マイクロスコープ(モニター用)

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。 各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT526

L-850	フルHDカメラ ※
L-850-2	カメラコントローラー
L-819	エクステンションリング
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

L-KIT527

L-850	フルHDカメラ ※
L-850-2	カメラコントローラー
L-819	エクステンションリング
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター ※※

I -KITE28

L 1(11320	
L-850	フルHDカメラ ※
L-850-2	カメラコントローラー
L-819	エクステンションリング
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-703	LEDライト

各種照明



L-711

L-711-1

L-703

L-715

L-KIT529

L-850	フルHDカメラ ※
L-850-2	カメラコントローラー
L-819	エクステンションリング
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-717	LEDライト(面発光)

L-KIT530

L-850	フルHDカメラ ※
L-850-2	カメラコントローラー
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-715	LEDライト(同軸落射)

※ L-850 フルHDカメラ には L-802-2 レンズ、L-818 エクステンション リングが含まれます。

※※ L-711-1 拡散フィルターは L-711 LEDライトに同梱されています。


組み立て方法

ベースの組み立て

ベースを組み立て、ホルダーを 装着します。

L-850-2

導電性マットを使用する 場合は、先に面ファス -で固定してください。



L-509 ホルダー -521

3 カメラの設置

レンズをホルダーにセットします。



カメラとレンズの接続

カメラの保護キャップを外し、レンズ をねじ込んで接続します。



カメラコントローラーについて

L-850-2 カメラコントローラーを使用する と、カメラの詳細設定が行えます。詳しくは 取扱説明書をご参照ください。

エクステンションリングについて

レンズにエクステンションリングを取り付けると、高 倍率での観察が行えます。目的に応じて取り付 けてください。



レンズに付属しているリングを取り外すと、倍率が下がり、より広い視野を得られます。しかし、作動距離が長くなるため、観察には別売の「L-520 ロングポール」が必要です。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

€ 06-6567-3132 E-mail:th@hozan.co.jp 【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。 通信販売もご利用いただけます。 ホーザン 通信販売 検索

4 照明の取り付け

照明をレンズ、またはベース等 に取り付けます。

照明の取り付け方法は、付属の 取扱説明書をご参照ください。

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12 TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024