

## ウォーターポンププライヤー

# P-244

WATER PUMP PLIERS

### ご使用方法

- ・太いパイプをつかむときは、歯部中央の丸くえぐったところでつかんでください。
- ・板状のものをつかむときは、できるだけ歯が平行になるように口開きを調整してください。

### ご使用上の注意



電気が流れている個所には使用しないでください。

### 長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。摩耗・ガタを防ぎます。

### Operation

- When use as a pipe wrench, grip the pipe in the center of jaw.
- When grip a sheet object, adjust the jaws so that they are in parallel.

### Precautions



Do not use on energized places.

### Daily care

Lubricate the joint with light oil periodically to keep in good condition.