

F-127

アース線 (2本入)

このたびは ホーザン F-127 アース線 (2本入) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

取り付け方法

- 導電性カラーマットの端に、プライヤーなどで端子をかしめます。端子の突起(穴の加工)がマットに食い込むまで、しっかりとかしめてください。軽く電線を引っ張り、固定されていることを確認します。




- 金属部が露出しないよう、端子にアースシールを貼り、圧着部にキャップを被せます。

ミシン目で切り取って裏面へ回し込むことも可能です。

金属部が露出しないよう、端子にアースシールを貼り、圧着部にキャップを被せます。

ミシン目で切り取って裏面へ回し込むことも可能です。



※ ただしシールがはがれやすくなります。端子に沿ってしっかりと貼ってください。

- 接地抵抗測定時など、必要なときはキャップをはずしてください。

- 電線の他端は目的に応じて加工し、接地してください。

17.05



T 4962772091272

MADE IN JAPAN

各部の名称と入組明細

アース線 (2本入)

端子



キャップ

アースシール
(5枚入)

ご使用上の注意



注意

- 高導電部 (金属部) が表面に露出しないよう、アースシールは必ず貼付してください。
- アース線は必ず接地してください。

関連製品

F-127-2
アースシール・
キャップセット
(20組入)



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00, 13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売 検索**

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

ホーザン株式会社