製品情報

HOZ/IN

F-4-D

ESDフォーム





4962772098257

このたびはホーザン F-4-D ESDフォーム をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

で使用上の注意

♠ 警告

ESDフォームに活線が触れない ように注意してください。使用者 が感電するおそれがあります。

静電気障害防止の原理

ESDフォームに挿入したICの全端子を同電位に保つことにより、静電気障害を防止します。

関連製品

F-413 ESD保護ケース (2個入)



静電気対策の規格について

ホーザンの静電気対策品は、国際規格 (IEC61340-5-1) を基にした国内の団体規格 (RCJS-5-1※) を参考に管理しております。

本製品が該当する規格値は表のとおりです。「ESD管理値」は、当社基準です。

表:ESD保護アイテムに対する要求事項(RCJS-5-1から抜粋)

ı	「ハイノム個別の安小事項」		
		点間抵抗 Rp(Ω)	EPAグラウンド抵抗、または グラウンド可能接続点への抵抗 Rg(Ω)
	作業表面、保管棚、 トロリー及びカート	1×104≦Rp≦1×1010 注1	7.5×10⁵≦Rg≦1×10° 注1

注1: ESDコーディネータが承認した場合には、規定された下限抵抗値以下の抵抗は許容される。

※ 一般財団法人 日本電子部品信頼性センター (RCJ) が公表している規格。 『静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項 (RCJS-5-1)』

F-4-D ESDフォームのESD管理値: Rp≤1×10¹⁰Ω

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイト にてご購入いただけます。 https://www.hozan.co.ip/



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン (*06-6567-3132

E-mail: th@hozan.co.jp 【月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00、13:00~17:00】