

HOZAN

ビット

H-602

TIP

鉛フリー
ハンダ対応H-602
ビット(H-600用)

15.10

MADE IN JAPAN



ホーサン株式会社

HOZAN

取扱説明書

ご使用上の注意 Precautions

注意

このビットの先端は鉛フリーハンダで覆っており(先端以外は、特殊鉄メッキにクロムメッキ)、少し長く空焼きをすると焼き付きをおこします。初めて通電される時は新しいハンダを盛ってから使用してください。収納の際は、一度ハンダをふきとってから新しいハンダで先端を覆い、電源を切ってください。

このビットは絶対にヤスリがけしないでください。

Caution

This tip is covered with lead-free solder which is easily burned and stuck if heated without using even for a short time.
Tin with solder when energize for the first time.
Turn off the power after wipe the used solder and tin with new solder.

Do not file this tip since the area other than the point is covered with iron and chromium plate.

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

ホーサン株式会社

10.05

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024
HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.
HEAD OFFICE : 1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : 81-6-6567-3111
Fax : 81-6-6562-0024


HOZAN

取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

ビットの交換方法


How to replace the tip

- 1 H-600 のキャップを外し、ネジ5本を外します。
※ ⊕No.1とNo.2ドライバーをご用意ください。マグネットつきをおすすめします。

No.1ドライバーで外す
Unscrew with Phillips no. 1


Remove the cap from the H-600. Unscrew the five screws.
* Use Phillips screwdrivers no. 1 and no. 2.
Using magnetized screwdrivers is recommended.

- 2 ハンドル部の片側(注意ラベルのある面)を外して、ホルダー(青色)とビットを前方に軽く引き抜きます。




Remove one side of the handle, then draw the tip holder (blue) and the tip out gently.

- 3 ホルダーからビットを引き抜きます。



Remove the tip from the tip holder.

- 4 ホルダーに新しいビットを差し込みます。このときホルダーの切り欠き部分とビット尾部の丸穴を合わせてください。




Insert a new tip into the tip holder engaging the cut portion of the tip holder with the round hole on the rear end of the tip.

- 5 ヒーターをビットの後方から挿入し、ビット尾部の穴がネジの頭にはまるようにセットします。

Insert the heater into the tip. Then, place the tip holder engaging the round hole on the rear end of the tip with the head of the screw shown in the illustration.

- 6 ハンドルの片側を合わせ、ネジ5本を締め込みます。



Replace the removed side of the handle. Then, screw the five screws as before.