

L-650-2

側視アダプター

ご使用方法

- 1 側視アダプター本体の接続部分を L-650の対物レンズ部にかぶせます。
- 2 ミラー手前のとまりまでしっかり挿入してください。



パイプ状部分奥の側壁などの検視に便利です。

⚠注意

1. 取り付け、取り外し作業は L-650の対物レンズ部を保持しておこなってください。フレキシブル管を持っておこなうと破損する恐れがあります。
2. 側視アダプターは本体のバネの力で固定します。使用時の脱落防止のために、バネのゆるみがないか定期的に確認してください。