


# L-KIT853/854/855/856

## マイクロ스코ープ (モニター用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。



## 【明細表】

## L-KIT853

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

## L-KIT854

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

## L-KIT855

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

L-703	LEDライト
L-703-1	クランプセット※

※L-703 LEDライトに同梱されています。

## L-KIT856

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

L-718	LEDライト
-------	--------


## 【各種照明】



## 組み立て方法

## 1 ベースの組み立て


下図のようにベースを組み立てます。



導電性カラーマットを使用する場合は、先に  
マットを面ファスナー  
で固定してください。 面ファスナー

## 2 カメラとレンズの接続

カメラの保護キャップ  
を外し、レンズをねじ  
込んで接続します。



## 3 カメラ・レンズの設置

カメラをホルダーに  
セットします。

## 4 照明の取り付け

照明を取り付けます。  
照明の取付方法は、付属の取扱  
説明書をご参照ください。

L-711 LEDライトの  
取り付けについて

レンズにレンズアダプ  
ターを取り付け、レンズ  
アダプターに照明を取  
り付けてください。

※ レンズアダプターの  
取付方法はL-630  
取扱説明書を参照してください。  
※ 写真のカメラは入組品とは異なります。



## 技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

マイクロ스코ープの選定をサポート

**zoom & focus**



Zoom & Focus 検索

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024

補修部品についてもWebサイト上にてご購入いただけます。

ホーサン O-OO(製品の品番) 検索