


L-KIT868

マイクロ스코ープ (モニター付)

本セットには、下記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。



【明細表】

L-KIT868

L-860	モニター付カメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-715	LEDライト




L-715

組み立て方法


1 ベースの組み立て

下図のようにベースを
組み立てます。



L-509 ホルダー
L-521 標準ベース


導電性カラーマットを
使用する場合は、先に
マットを面ファスナー
で固定してください。



面ファスナー

2 モニター付カメラとレンズの接続

カメラとレンズの保護キャップ
を外し、ねじ込んで接続
します。



L-860
モニター付カメラ

L-630 レンズ

3 モニター付カメラ・レンズの設置

カメラをホルダーにセットします。

4 照明の取り付け

照明を取り付けます。

照明の取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

L-711 LEDライトの取り付けについて

レンズにレンズアダプターを取り付け、レン
ズアダプターに照明を取り付けてください。

※ レンズアダプターの取付方法はL-630
取扱説明書を参照してください。

※ 写真のカメラは入組品とは異なります。



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツ
リストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。

ホーサン 通信販売 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024